

EAR FORCE®

ATLAS ONE

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT
READ BEFORE USING


À LIRE
AVANT TOUTE UTILISATION

Any Questions? Des questions ?


turtlebeach.com/AtlasOne

FOR MODEL: ATLAS ONE

Package Contents Contenu de la boîte




Atlas One Gaming Headset
Casque de jeu Atlas One




PC Splitter Cable
Câble séparateur PC

426-176-002-010 RA

PC/Mac®, Nintendo Switch™ & Mobile Setup Configuration pour PC, Mac®, Nintendo Switch™, et appareils mobiles



Headset Controls Commandes du casque




Mic Mute
Flip up mic to mute.
Option Microphone Muet
Remonter le microphone pour le couper.

Master Volume
Adjusts the master volume of the incoming game and chat audio.
Volume principal
Régler le volume principal du jeu et du chat vocal entrant.

PROSPECS™ GLASSES FRIENDLY DESIGN

SYSTÈME PROSPECS™ PERMETTANT LE PORT DE LUNETTES EN TOUT CONFORT



Originally created for the Elite Pro Tournament Gaming Headset, Turtle Beach's exclusive ProSpecs™ glasses friendly technology is built into the Atlas One, featuring an advanced ear cushion design and materials that allow gamers who wear glasses to finally play in comfort.

Conçu à l'origine pour le casque de jeu Elite Pro Tournament, le système ProSpecs™ unique à Turtle Beach est disponible sur le casque Atlas One. Le design et les matériaux sophistiqués des coussinets permettent aux porteurs de lunettes de jouer enfin en tout confort.

Xbox One Setup Configuration Xbox One

VOLUME SETUP | CONFIGURATION DU VOLUME

EN

- Press the Xbox Button on your controller and navigate to Settings (⊞).
- Set Headset Volume to maximum.
- Set Headset chat Mixer to your preferred Game/Chat Balance.
- Set Mic Monitoring to your preferred level.

ES

- Pulsa el botón de Xbox en el mando y ve a Configuración (⊞).
- Configura el volumen de los auriculares al máximo.
- Configura el mezclador de chat de los auriculares a tu equilibrio de juego y chat favorito.
- Configura el monitor de micrófono a tu nivel preferido.

IT

- Premi il pulsante Xbox sul controller e vai alle Impostazioni (⊞).
- Impostare il volume delle cuffie al massimo.
- Impostare il mixer per la chat sul bilanciamento gioco/chat preferito.
- Impostare il controllo microfono sul livello preferito.

PT

- Tryck på Xbox-knappen på handkontrollen och gå till inställningar (⊞).
- Ställ in headsetvolymen till maximal nivå.
- Ställ in headsetets chattmix till önskad balans mellan spel och chatt.
- Ställ in mikrofonöverspeling till önskad nivå.

SE

- Tryck på Xbox-knapp på din controller och gå till inställningar (⊞).
- Ställ headsetvolymen in på Maximum.
- Ställ Headset Chat Mixer in på de Game/Chat Balance du vill ha.
- Ställ Mic monitoring in på de önskade nivåer.

FR

- Appuyez sur la touche Xbox de votre manette et ouvrez l'onglet Paramètres (⊞).
- Paramétrez le volume du casque au maximum.
- Paramétrez le mélangeur de tchat du casque selon vos préférences.
- Paramétrez le contrôle du micro selon vos préférences.

DE

- Drücke die Xbox-Taste deines Controllers und navigiere zu den Einstellungen (⊞).
- Stellen Sie die Headset-Lautstärke auf das Maximum ein.
- Stellen Sie den Headset-Chatmischer auf Ihr bevorzugtes Verhältnis zwischen Spiel- und Chat-Lautstärke ein.
- Stellen Sie den Mikromonitor auf Ihre bevorzugte Lautstärke ein.

DK

- Tryk på Xbox-knappen på din controller, og gå ind i indstillinger (⊞).
- Skrul helt op for headset-lydstyrken.
- Indstil chat-mixeren for headsettet til din foretrukne fordeling mellem spil og chat.
- Sæt mikrofonfølsomheden til dit foretrukne niveau.

NL

- Druk op de Xbox-knop op je controller en ga naar Instellingen (⊞).
- Stel Headset Volume in op Maximum.
- Stel Headset Chat Mixer in op de Game/Chat Balance naar voorkeur.
- Stel Mic monitoring in op je gewenste niveau.

PL

- Wciśnij przycisk Xbox na kontrolerze i przejdź do Ustawień (⊞).
- Ustaw głośność słuchawek na maksimum.
- Ustaw mieszalnik czatu słuchawek na swoje preferowane ustawienie.
- Ustaw monitorowanie mikrofonu na swoje preferowane ustawienie.

RU

- Нажмите кнопку Xbox на контроллере и перейдите в Настройки (⊞).
- Установите громкость наушников на максимум.
- Установите регулятор микшера чата наушников на свой предпочтительный уровень.
- Установите мониторинг микрофона на свой предпочтительный уровень.

UA

- Натисніть кнопку Xbox на контролері та перейти до Налаштувань (⊞).
- Встановити гучність навушників на максимум.
- Встановити регулятор мікшера чату навушників на свій бажаний рівень.
- Встановити моніторинг мікрофона на свій бажаний рівень.

TR

- Xbox butonuna dokunarak kontrolörünüzdü ve Ayarlar (⊞) bölümüne geçin.
- Sesli kulaklıkların ses seviyesini maksimuma ayarlayın.
- Sesli kulaklıkların sohbet karışımını tercih ettiğiniz seviyeye ayarlayın.
- Mikrofon izleme seviyesini tercih ettiğiniz seviyeye ayarlayın.

TH

- กดปุ่ม Xbox บนคอนโทรลเลอร์ และไปที่การตั้งค่า (⊞)
- ปรับระดับเสียงหูฟังให้สูงสุด
- ปรับระดับตัวผสมเสียงแชตของหูฟังของคุณตามระดับที่คุณชอบ
- ปรับระดับการเฝ้าระวังไมโครโฟนของคุณตามระดับที่คุณชอบ

SURROUND SOUND SETUP (AVAILABLE ONLY ON XBOX ONE) CONFIGURATION DU SON SURROUND (UNIQUEMENT SUR XBOX ONE)

EN

- Go to Settings >> Audio Devices >> Audio Output
- Select Windows Sonic

ES

- Ve a Configuración >> Dispositivos de sonido >> Salida de sonido
- Selecciona Windows Sonic

IT

- Selezionare Impostazioni >> Dispositivi audio >> Uscita audio
- Selezionare Windows Sonic

SE

- Gå till Inställningar >> Ljudenheter >> Ljudutdata
- Välj Windows Sonic

NL

- Ga naar Instellingen >> Apparaten >> Audioapparaten
- Selecteer Windows Sonic

FR

- Ouvrez Paramètres >> Périphériques audio >> Sortie audio
- Sélectionnez Windows Sonic

DE

- Wählen Sie Einstellungen >> Audiogeräte >> Audioausgabe
- Wählen Sie Windows Sonic

PT


- Dirija-te a Definições >> Dispositivos de Áudio >> Saída de Áudio
- Seleciona Windows Sonic

DK

- Gå til Indstillinger >> Lydenheder >> Lyd-udput
- Vælg Windows Sonic

For more information on Xbox Surround Sound visit:
Pour plus d'informations sur l'effet Surround Xbox, rendez-vous sur :
turtlebeach.com/sonic

PS4™ Setup Configuration PS4™



EN

- Go to Settings >> Devices >> Audio Devices
- Set Input & Output Device to Headset Connected to Controller
- Set Output to Headphones to All Audio
- Select Volume Control (Headphones) level to maximum
- Select Adjust Microphone Level and follow the on-screen instructions to calibrate your microphone

FR

- Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio
- Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque branché à la manette
- Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Tout audio
- Le niveau de volume du paramètre Réglage du volume (casque) doit être au maximum
- Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone

NL

- Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten
- Stel Invoer- en uitvoerapparaat in op Headset aangesloten op controller
- Stel de uitvoer in op Hoofdtelefoon naar alle audio
- Stel Volumebediening (Hoofdtelefoon) in op maximaal
- Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren

ES

- Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de sonido
- Selecciona como dispositivo de ingreso e di salida a auriculares conectados al mando
- Configura la salida de los auriculares a todos los sonidos
- Configura el nivel del control de volumen (casco) al máximo
- Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono

IT

- Selezionare Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio
- Selezionare come dispositivo di ingresso e di uscita le cuffie collegate al controller
- Impostare l'opzione Riproduci l'audio tramite cuffie su Tutto l'audio
- Impostare il livello di Controllo del volume (cuffie) al massimo
- Selezionare l'opzione Regola il livello del microfono e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono

PT

- Dirija-te a Definições >> Dispositivos >> Dispositivos de Áudio
- Selecione os auscultadores ligados ao comando como o dispositivo de entrada e saída de áudio
- Selecione "Todo o Áudio" em "Enviar áudio para os auscultadores"
- Defina o "Controlo de volume (auscultadores)" para o máximo
- Selecione "Ajustar nível do microfone" e siga as instruções de calibração no ecrã

DE

- Wählen Sie Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte
- Wählen Sie unter Eingabe- und Ausgabe-Gerät das mit dem Controller verbundene Headset aus
- Stellen Sie die Ausgabe an Kopfhörer auf Gesamter Sound ein
- Stellen Sie die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf Maximum ein
- Wählen Sie die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folgen Sie den Anweisungen zur Kalibrierung Ihres Mikrofons

SE

- Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter
- Ställ in in- och utdataenhät till Headset anslutet till handkontroll
- Ställ in Utdata till hörlurar till Allt ljud
- Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå
- Välj Justera mikrofonnivå och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera din mikrofon

DK

- Gå til Indstillinger >> Enheder >> Lydenheder
- Indstil Input & Output Device til Headset Connected to Controller
- Vælg Send til hovedtelefoner for Alt lyd
- Indstil lydstyrken (hovedtelefoner) til det maksimale niveau
- Vælg Tilpas mikrofonlydstyrke, og følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere din mikrofon

FR

- Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio
- Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque branché à la manette
- Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Tout audio
- Le niveau de volume du paramètre Réglage du volume (casque) doit être au maximum
- Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone

NL

- Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten
- Stel Invoer- en uitvoerapparaat in op Headset aangesloten op controller
- Stel de uitvoer in op Hoofdtelefoon naar alle audio
- Stel Volumebediening (Hoofdtelefoon) in op maximaal
- Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren

ES

- Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de sonido
- Selecciona como dispositivo de ingreso e di salida a auriculares conectados al mando
- Configura la salida de los auriculares a todos los sonidos
- Configura el nivel del control de volumen (casco) al máximo
- Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono

IT

- Selezionare Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio
- Selezionare come dispositivo di ingresso e di uscita le cuffie collegate al controller
- Impostare l'opzione Riproduci l'audio tramite cuffie su Tutto l'audio
- Impostare il livello di Controllo del volume (cuffie) al massimo
- Selezionare l'opzione Regola il livello del microfono e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono

PT

- Dirija-te a Definições >> Dispositivos >> Dispositivos de Áudio
- Selecione os auscultadores ligados ao comando como o dispositivo de entrada e saída de áudio
- Selecione "Todo o Áudio" em "Enviar áudio para os auscultadores"
- Defina o "Controlo de volume (auscultadores)" para o máximo
- Selecione "Ajustar nível do microfone" e siga as instruções de calibração no ecrã

DE

- Wählen Sie Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte
- Wählen Sie unter Eingabe- und Ausgabe-Gerät das mit dem Controller verbundene Headset aus
- Stellen Sie die Ausgabe an Kopfhörer auf Gesamter Sound ein
- Stellen Sie die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf Maximum ein
- Wählen Sie die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folgen Sie den Anweisungen zur Kalibrierung Ihres Mikrofons

SE

- Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter
- Ställ in in- och utdataenhät till Headset anslutet till handkontroll
- Ställ in Utdata till hörlurar till Allt ljud
- Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå
- Välj Justera mikrofonnivå och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera din mikrofon

DK

- Gå til Indstillinger >> Enheder >> Lydenheder
- Indstil Input & Output Device til Headset Connected to Controller
- Vælg Send til hovedtelefoner for Alt lyd
- Indstil lydstyrken (hovedtelefoner) til det maksimale niveau
- Vælg Tilpas mikrofonlydstyrke, og følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere din mikrofon

FR

- Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio
- Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque branché à la manette
- Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Tout audio
- Le niveau de volume du paramètre Réglage du volume (casque) doit être au maximum
- Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone

NL

- Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten
- Stel Invoer- en uitvoerapparaat in op Headset aangesloten op controller
- Stel de uitvoer in op Hoofdtelefoon naar alle audio
- Stel Volumebediening (Hoofdtelefoon) in op maximaal
- Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren

ES

- Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de sonido
- Selecciona como dispositivo de ingreso e di salida a auriculares conectados al mando
- Configura la salida de los auriculares a todos los sonidos
- Configura el nivel del control de volumen (casco) al máximo
- Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono

IT

- Selezionare Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio
- Selezionare come dispositivo di ingresso e di uscita le cuffie collegate al controller
- Impostare l'opzione Riproduci l'audio tramite cuffie su Tutto l'audio
- Impostare il livello di Controllo del volume (cuffie) al massimo
- Selezionare l'opzione Regola il livello del microfono e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono

PT

- Dirija-te a Definições >> Dispositivos >> Dispositivos de Áudio
- Selecione os auscultadores ligados ao comando como o dispositivo de entrada e saída de áudio
- Selecione "Todo o Áudio" em "Enviar áudio para os auscultadores"
- Defina o "Controlo de volume (auscultadores)" para o máximo
- Selecione "Ajustar nível do microfone" e siga as instruções de calibração no ecrã

DE

- Wählen Sie Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte
- Wählen Sie unter Eingabe- und Ausgabe-Gerät das mit dem Controller verbundene Headset aus
- Stellen Sie die Ausgabe an Kopfhörer auf Gesamter Sound ein
- Stellen Sie die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf Maximum ein
- Wählen Sie die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folgen Sie den Anweisungen zur Kalibrierung Ihres Mikrofons

SE

- Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter
- Ställ in in- och utdataenhät till Headset anslutet till handkontroll
- Ställ in Utdata till hörlurar till Allt ljud
- Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå
- Välj Justera mikrofonnivå och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera din mikrofon

DK

- Gå til Indstillinger >> Enheder >> Lydenheder
- Indstil Input & Output Device til Headset Connected to Controller
- Vælg Send til hovedtelefoner for Alt lyd
- Indstil lydstyrken (hovedtelefoner) til det maksimale niveau
- Vælg Tilpas mikrofonlydstyrke, og følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere din mikrofon

FR

- Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio
- Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque branché à la manette
- Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Tout audio
- Le niveau de volume du paramètre Réglage du volume (casque) doit être au maximum
- Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone

NL

- Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten
- Stel Invoer- en uitvoerapparaat in op Headset aangesloten op controller
- Stel de uitvoer in op Hoofdtelefoon naar alle audio
- Stel Volumebediening (Hoofdtelefoon) in op maximaal
- Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren

ES

- Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de sonido
- Selecciona como dispositivo de ingreso e di salida a auriculares conectados al mando
- Configura la salida de los auriculares a todos los sonidos
- Configura el nivel del control de volumen (casco) al máximo
- Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono

IT

- Selezionare Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio
- Selezionare come dispositivo di ingresso e di uscita le cuffie collegate al controller
- Impostare l'opzione Riproduci l'audio tramite cuffie su Tutto l'audio
- Impostare il livello di Controllo del volume (cuffie) al massimo
- Selezionare l'opzione Regola il livello del microfono e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono

PT

- Dirija-te a Definições >> Dispositivos >> Dispositivos de Áudio
- Selecione os auscultadores ligados ao comando como o dispositivo de entrada e saída de áudio
- Selecione "Todo o Áudio" em "Enviar áudio para os auscultadores"
- Defina o "Controlo de volume (auscultadores)" para o máximo
- Selecione "Ajustar nível do microfone" e siga as instruções de calibração no ecrã

DE

- Wählen Sie Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte
- Wählen Sie unter Eingabe- und Ausgabe-Gerät das mit dem Controller verbundene Headset aus
- Stellen Sie die Ausgabe an Kopfhörer auf Gesamter Sound ein
- Stellen Sie die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf Maximum ein
- Wählen Sie die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folgen Sie den Anweisungen zur Kalibrierung Ihres Mikrofons

SE

- Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter
- Ställ in in- och utdataenhät till Headset anslutet till handkontroll
- Ställ in Utdata till hörlurar till Allt ljud
- Ställ in volymkontroll (hörlurar) till maximal nivå
- Välj Justera mikrofonnivå och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera din mikrofon

DK

- Gå til Indstillinger >> Enheder >> Lydenheder
- Indstil Input & Output Device til Headset Connected to Controller
- Vælg Send til hovedtelefoner for Alt lyd
- Indstil lydstyrken (hovedtelefoner) til det maksimale niveau
- Vælg Tilpas mikrofonlydstyrke, og følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere din mikrofon

FR

- Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio
- Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque branché à la manette
- Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Tout audio
- Le niveau de volume du paramètre Réglage du volume (casque) doit être au maximum
- Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone

NL

- Ga naar Instellingen > Apparaten > Audioapparaten
- Stel Invoer- en uitvoerapparaat in op Headset aangesloten op controller
- Stel de uitvoer in op Hoofdtelefoon naar alle audio
- Stel Volumebediening (Hoofdtelefoon) in op maximaal
- Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren

ES

- Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivos de sonido
- Selecciona como dispositivo de ingreso e di salida a auriculares conectados al mando
- Configura la salida de los auriculares a todos los sonidos
- Configura el nivel del control de volumen (casco) al máximo
- Selecciona Ajustar el nivel del micrófono y sigue las instrucciones para calibrar el micrófono

IT

- Selezionare Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio
- Selezionare come dispositivo di ingresso e di uscita le cuffie collegate al controller
- Impostare l'opzione Riproduci l'audio tramite cuffie su Tutto l'audio
- Impostare il livello di Controllo del volume (cuffie) al massimo
- Selezionare l'opzione Regola il livello del microfono e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono

PT